

# Modellazione e simulazione di nano-oscillatori spintronici comandati in corrente

Corso di Laurea in Ingengeria Elettrica

> Tesi in Elettrotecnica


Candidato: Daniele Olivieri, matr. N42000902 Relatore: Prof. Massimiliano d'Aquino

Università degli Studi di Napoli Federico II

25 maggio 2023




#### Introduzione ai dispositivi spintronici




#### Introduzione alla Magnetoresistenza

- Magnetoresistenza anisotropica (AMR), scoperta da Lord Kelvin nel 1856.
- Magnetoresistenza Tunnel (TMR), scoperta da Michel Jullière nel 1975.
- Magnetoresistenza Gigante (GMR), scoperta da Albert Fert and Peter Grünberg nel 1988.


Magnetic tunnel junction



Nano-oscillatore spintronico



Magnetizzazione parallela, bassa resistenza.



Magnetizzazione antiparallela, alta resistenza.

## Modello magnetico e termodinamico

Modello della Magnetostatica, equazioni di Maxwell:

$$\begin{split} \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \ , \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_{\mathsf{lib}} \ , \\ \vec{B} &= \mu_0 \left( \vec{H} + \vec{M} \right) \ , \\ \vec{H} &= \vec{H}_{\mathsf{a}} + \vec{H}_{\mathsf{m}} \ . \end{split}$$

Energia libera di Gibbs ed Helmholtz nei materiali magnetizzati:

$$\begin{split} G &= F(\vec{M}dV,T) - \mu_0 \vec{H}_{\text{a}} \cdot \vec{M}dV \ , \\ F &= U - TS \ . \end{split}$$



#### Minimizzazione dell'energia libera

Le interazioni di scambio, di anisotropia, l'interazione magnetostatica e quella con il campo esterno; imponendo l'annullameto della variazione prima della somma dei relativi termini di energia libera, si determinano i minimi di questo funzionale, che corrispondono agli equilibri (metastabili), condizione di minimo del sistema. Introducendo il campo efficace:

$$\begin{split} \vec{H}_{\rm eff} &= \frac{2}{\mu_0 M_{\rm s}} \nabla \cdot (A \nabla \vec{m}) - \frac{1}{\mu_0 M_{\rm s}} \frac{\partial f_{\rm an}}{\partial \vec{m}} + \vec{H}_{\rm m} + \vec{H}_{\rm a} \;, \\ & \left. \left\{ \frac{\mu_0 M_{\rm s} \vec{m} \times \vec{H}_{\rm eff} = 0}{\partial \vec{m}} \right|_{\partial \Omega} = 0 \;. \end{split} \label{eq:Heff}$$

Per lo studio della dinamica si analizza invece l'equazione di Landau-Lifshitz-Gilbert:

$$\frac{\partial \vec{M}}{\partial t} = -\gamma \vec{M} \times \vec{H}_{\text{eff}} + \frac{\alpha}{M_s} \vec{M} \times \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} .$$

Il primo termine rappresenta la coppia dovuta alla precessione intorno al campo magnetico, il secondo rappresenta la coppia dissipativa.



#### Impostazione del modello fisico su MATLAB

L'equazione LLG con l'aggiunta del termine dovuto allo spin-transfer torque (Slonczewski, 1996), per un nano-oscillatore spintronico con free layer di sezione ellittica  $130 \times 70 \, \mathrm{nm}^2$  e spessore 3nm, diventa una ODE. È stata simulata in MATLAB e risolta ripetutamente applicando l'algoritmo ode45 e considerando diverse condizioni di funzionamento del dispositivo.

```
% Perturbative LLG  \begin{tabular}{ll} LLGprime=@(t,m)-cross(m,(heff(m,t)))-alpha*cross(m,cross(m,heff(m,t)))+beta(t)*cross(m,cross(m,p));\\ % LLG integration \\ [t,m]=ode45(LLGprime,[0 t_fin],[0.99 sqrt(1-0.99^2) 0],options) \end{tabular}
```

LLG: 
$$\frac{d\vec{m}}{dt} = -\vec{m} \times \vec{h}_{\rm eff} - \alpha \vec{m} \times (\vec{m} \times \vec{h}_{\rm eff}) - \beta \vec{m} \times (\vec{m} \times \vec{p}),$$

Spin-polarrized Current

Ferromagnetic Free Layer


Nonmagnetic Conductor

Ferromagnetic Fixed Layer



### Precessional switching mediante campo magnetico esterno

Mediante l'applicazione di un campo esterno, per un intervallo di tempo di  $0.1\,\mathrm{ns}$ , è stata simulata l'inversione di direzione della magnetizzazione. L'intervallo di tempo dell'impulso deve essere scelto in maniera molto accurata altrimenti lo switching diventa quasi-random.








#### Oscillazione stazionaria con corrente polarizzata

Secondo la teoria di Slonczewski è possibile indurre la commutazione della magnetizzazione mediante una corrente iniettata nella spin-valve. Si è raggiunta in questa configurazione una oscillazione permanente della magnetizzazione.



Componente x del vettore di Aumento di tensione misurato ai Analisi spettrale mediante FFT magnetizzazione capi del dispositivo del segnale di tensione

La variazione di resistenza è proporzionale al prodotto scalare tra il vettore di magnetizzazione del free layer e il vettore polarizzante. Per questo motivo con una corrente costante è possibile misurare la variazione di resistenza mediante la variazione di tensione.

#### Switching mediante corrente polarizzata

Scansionando il codice QR è possibile visualizzare un'animazione che mostra lo switching comandato in corrente della direzione della magnetizzazione.



